

Wir empfehlen beim Austausch der unten aufgeführten Teile, die entsprechenden Komponenten mit zuwechseln.

Austauschempfehlung für Motorenreparaturen

Nockenwelle



Hydraulikstößel (notwendig)
Wellendichtringe (notwendig)
Ventildeckeldichtung (notwendig)
Zahnriemensatz (empfohlen)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Ventile




Ventilführungen (notwendig)
Ventilkeile (notwendig)
Zylinderkopfdichtungssatz (notwendig)
Hydraulikstößel (empfohlen)
Zylinderkopfschrauben (notwendig)
Ventilfedern (wenn verschlissen)
Öl & Ölfilter (empfohlen)

Zylinderkopf



Luftfilter (empfohlen)
Thermostat (empfohlen)
Zylinderkopfdichtungssatz (notwendig)
Zahnriemensatz (empfohlen)
Zylinderkopfschrauben (notwendig)
Öl & Ölfilter (notwendig)

ZKD-Satz



Zylinderkopfdichtung (notwendig)
Zylinderkopfschrauben (notwendig)
Öl & Ölfilter (empfohlen)

Kolbenringe



Dichtungsvollsatz (empfohlen)
Pleuellager (empfohlen)
Pleuelschrauben (notwendig)
Zylinderkopfschrauben (notwendig)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Pleuellager



Ölwannendichtung (notwendig)
Pleuelschrauben (notwendig)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Pleuelstange



Dichtungsvollsatz (empfohlen)
Pleuellager (notwendig)
Zylinderkopfschrauben (notwendig)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Turbolader



Anbausatz (notwendig)
Luftfilter (empfohlen)
Ölleitungen (empfohlen)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Ölpumpe



Ölpumpenantrieb (empfohlen)
Ölwannendichtung (notwendig)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Kurbelwelle



Kurbelgehäusedichtsatz (notwendig)
Hauptlager (notwendig)
Hauptlagerschrauben (empfohlen)
Pleuellager (notwendig)
Pleuelschrauben (notwendig)
Zylinderkopfschrauben (empfohlen)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Hauptlager



Kurbelgehäusedichtsatz (notwendig)
Hauptlagerschrauben (empfohlen)
Pleuellager (notwendig)
Pleuelschrauben (notwendig)
Öl & Ölfilter (notwendig)

Wasserpumpe



Spannrolle (gegebenenfalls)
Zahnriemen (notwendig)
Keilrippenriemen (empfohlen)
Kühlerschutz (notwendig)

